

プロジェクターサウンドクロック

※上部のプロジェクタードームは壊れやすいので、絶対に押したり叩いたりしないでください。
※底面スイッチを押すときは本体を押してください。

ドームを押さないでください

本体を押してください。

底部スイッチ

各部名称

※図は説明用ですので、実際のものとは異なる場合があります。
※盤面ライトはついておりません。※スピーカーは片側のみにあります。

プロジェクタードーム
(絶対に押さないでください)

④底部スイッチ

①機能設定スイッチ

🔊🔊 サウンド振動+アラームOFF
🔊🔊🔊 サウンド+ライト+アラームON
🔊 ライト点灯+アラームOFF

②時刻合わせつまみ

③アラーム時刻
合わせつまみ

電池交換方法

ドライバーなどでネジを外して、電池ボックスの蓋を開け、古い電池を取り出します。
紐を電池の下に通してから新品の単3形乾電池3本をセットし、
電池ボックスの蓋を閉じ、ネジを閉めてください。

【本体底面】

紐



注意

- ・誤飲の危険がございますので幼児の手の届かないところに置いてください。
- ・電池を飲み込むと大変危険です。万が一飲み込んだ場合は、すぐ医師に相談してください。
- ・万が一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
皮膚や服に付いた時は、水で洗ってください。
- ・電池をセットする際に金具等で電池の外装ラベルを傷つけると発煙・ショート等の危険があります。
外装ラベルが傷ついた電池は使用しないでください。
- ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類を混ぜて使わないでください。
- ・電池の(+) (-)方向を間違えないようご注意ください。

時刻設定

②を矢印の方向に回し、時刻を合わせて下さい。

(時刻の針はあらかじめ分針を正しい時刻の4～5分先まで進めてから逆に戻して合わせて下さい。)

機能設定

①を合わせる事により機能を設定できます。また、底部スイッチを押すとON・OFFができます。

「🔊🔊」に設定時、底部スイッチを押すと約45秒サウンド試聴ができます。

「🔊🔊🔊」に設定時、底部スイッチを押すとライト+サウンドが約45秒点灯し鳴ります。

「🔊」に設定時、底部スイッチを押すとライトが約60秒点灯します。

アラーム設定

③を矢印の方向に回し、アラーム時刻を合わせて下さい。

①を「🔊🔊」と「🔊」に設定時、アラームはOFFになります。

①を「🔊🔊🔊」に設定時、アラームはONになります。

設定時刻になると約90秒点灯+鳴ります。

底部スイッチを押すと一時停止し、またその時刻が来ると鳴ります。(スヌーズ機能はありません)

完全に止めるには①をOFF(「🔊🔊」または「🔊」)にしてください。

※アナログ時計の性質上、アラーム針の多少のズレにより、設定時刻と前後してアラームが鳴る場合がございます。

※アラーム設定の際は、あらかじめズレを確認してから使用してください。

注意

- 取り扱い説明書・使用上の注意を必ずお読みください。
- 変形、変質、火災の原因となりますので、直射日光の当たる場所・高温・多湿・火気の側でのご使用や保管はおやめください。
- 製品の製造・輸送過程でキズや擦れなどが生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 小さな部品が組み込まれていますので、口の中には絶対に入れないでください。
- 絶対に分解しないでください。電池や小さい部品がありますので飲み込むと危険です。万が一、飲み込んでしまった際はすぐに医師に相談してください。
- ライトを直視しないでください。目を傷める恐れがあります。ライトの光り方は環境により異なります。
- ※本品を使用し、万が一、事故や怪我・破損、または本品以外への物的損害等生じた場合弊社では責任を負いかねますので、個人で十分ご注意ください。
- ※本品のパッケージは商品を保護する梱包材であり、輸送の際などに凹みや破損及び汚れる可能性がございます。箱不良の交換には応じかねますのでご了承ください。
- ※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
- ※廃棄の際は、各地方自治体廃棄区分に従って廃棄してください。
- ※オークションやフリマサイト・アプリ、二次流通などにおける購入品のお問い合わせにつきましては、対応をお断りさせていただく場合がございます。